

Honeywell

คู่มือสอนการใช้งาน เครื่องอ่านบาร์โค้ด

- รุ่น Youjie HH660



3 ขั้นตอน Setup Scanner

1. ยิงบาร์โค้ด (Standard Product Defaults) ตั้งค่าให้สแกนเนอร์ เป็นค่าเริ่มต้น



2. ยิงบาร์โค้ด (Add CR Suffix) ตั้งค่าให้สแกนเนอร์ เพิ่มคำสั่ง Enter ทุกครั้งหลังยิงบาร์โค้ด



3. ยิงบาร์โค้ด (Numeric Keypad Mode On) ตั้งค่าให้สแกนเนอร์ ยิงบาร์โค้ดได้ทันที โดยที่ไม่ต้องคอยสลับภาษาใน Windows เป็น ENG ทุกครั้งก่อนยิงบาร์โค้ด



*** สามารถใช้ 3 ขั้นตอนนี้ ในการแก้ไขปัญหาการทำงานของสแกนเนอร์เบื้องต้นได้ ***