



# คู่มือสอนการใช้งาน

## เครื่องอ่านบาร์โค้ด

- รุ่น XL-5500



### 3 ขั้นตอน Setup Scanner

1. ยิงบาร์โค้ด (Defaults) ตั้งค่าให้สแกนเนอร์ เป็นค่าเริ่มต้น



2. ยิงบาร์โค้ด (Enter) ตั้งค่าให้สแกนเนอร์ เพิ่มคำสั่ง Enter ทุกครั้งหลังยิงบาร์โค้ด



3. ยิงบาร์โค้ด (Numlock On) ตั้งค่าให้สแกนเนอร์ ไม่ต้องสลับภาษาใน Windows เป็น EN ทุกครั้งหลังจากยิงบาร์โค้ด



\*\*\* สามารถใช้ 3 ขั้นตอนนี้ ในการแก้ไขปัญหาการทำงานของสแกนเนอร์เบื้องต้นได้ \*\*\*

## ตั้งค่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับสแกนเนอร์

### 1. เปิดหรือปิดเสียงของสแกนเนอร์



OFF

ยิงบาร์โค้ด OFF คือปิดเสียง



\*ON

ยิงบาร์โค้ด ON คือเปิดเสียง

### 2. ตั้งค่าโหมดการทำงานของสแกนเนอร์



\*Manual mode

ยิงบาร์โค้ด โหมด (Manual mode) คือต้องกดปุ่มยิงเองทุกครั้ง



Auto reading mode

ยิงบาร์โค้ด โหมด (Auto reading mode) คือแค่ถือสแกนเนอร์หัวอ่านจะทำงานอัตโนมัติ

### 3. ตั้งค่าคำสั่งปุ่ม TAB ให้กับสแกนเนอร์



TAB(0X0D)

ยิงบาร์โค้ด (TAB) เพื่อให้สแกนเนอร์กด TAB ทุกครั้งหลังจากยิงบาร์โค้ด