



คู่มือสอนการใช้งาน

เครื่องอ่านบาร์โค้ด

- รุ่น XL-6200



3 ขั้นตอน Setup Scanner

1. ยิงบาร์โค้ด (Start) เพื่อเปิดโหมดตั้งค่า



Start

2. ยิงบาร์โค้ด (Defaults) ตั้งค่าให้สแกนเนอร์ เป็นค่าเริ่มต้น



3. ยิงบาร์โค้ด (Enter) ตั้งค่าให้สแกนเนอร์ เพิ่มคำสั่ง Enter ทุกครั้งหลังยิงบาร์โค้ด



4. ยิงบาร์โค้ด (Numlock On) ตั้งค่าให้สแกนเนอร์ ไม่ต้องสลับภาษาใน Windows เป็น EN ทุกครั้งหลังจากยิงบาร์โค้ด



5. ยิงบาร์โค้ด (End) เพื่อจบโหมดตั้งค่า



End