

# Set Scanner ให้ Enter หลัง Scan

1. ยิงบาร์โค้ด (Enter) ตั้งค่าให้สแกนเนอร์เพิ่มคำสั่ง Enter ทุกครั้งหลังยิงบาร์โค้ด

