

Set Scanner ยิงไม่ต้องสลับภาษา

1. ยิงบาร์โค้ด (Numlock On) ตั้งค่าให้สแกนเนอร์ไม่ต้องสลับภาษาใน Windows เป็น EN ทุกครั้ง
หลังจากยิงบาร์โค้ด

